

PVC plaatide paigaldus

Aluspõranda tingimused

- Põrandaplaate võib paigaldada igale aluspõrandale, mis on tasane, stabiilne, kuiv ja puhas - ei ole õline, rasvane ega tolmune.
- Betoonpõranda niiskussisaldus ei tohi ületada 3% – mõõdetuna karbiidhügromeetriga või 85% suhtelist niiskust.
- Ruumi temperatuur peab olema enne paigaldamist ja paigaldamise ajal 15-20°C .
- Plaadid ja liim peavad enne paigaldust samas ruumis vähemalt 24 tundi enne paigaldust aklimatiseeruma.
- Kuivades ruumides võib kasutada akrüüldispersioonliimi (näiteks Forbo 522 Star Tack), märgades ja väga kuumas või külmas ruumis peab kasutama kahekomponentset epoksüüd- või polüuretaanliimi (näiteks Forbo 140 2k PUR).

Paigaldamine

- Enne paigaldust mõõda põrandapind hoolikalt üle, et vältida liigset materjali ülekulu ja väikeste ribade tekkimist.
- Esimese rea paigaldamiseks märgitakse kriidinööri või pliatsi abil kontrolljoon, mille järgi on lihtne kontrollida ridade sirgust. Alusta paigaldamist ruumi keskest ja liigu seinte poole.
- Liim kantakse pinnale spetsiaalse liimikammiga A2, mis jätab pinnale liimi kihi kulguga umbes 0,2 - 0,3 kg/m². Liimi töötamisaega ja kuivamisaega ning täpsemaid juhendeid loe liimi tootja juhendist.
- Enne plaatide kinni liimimist kontrolli, et materjalil puuduvad visuaalselt nähtavad defektid.
- Paigalda plaadid tihedalt üksteise kõrvale ja pressi kinni enne liimi kuivamist.
- Seina äärsed plaadid mõõda täpselt välja ja lõika parajaks noa või plaadilõikamise giljotiini abil.
- Peale paigaldust tuleb terasest põrandarulliga põrand üle rullida mõlemas suunas, et kindlustada plaatide korralik kokkupuude aluspõrandaga ja vältida jälgede tekkimist.
- Plaatide vahelt välja tulnud liim tuleb koheselt eemaldada puhta niiske lapiga.